







Tlačítka telefonu:



	Message – tlačítko pro zobrazení zpráv
	Phonebook – vstup do telefonního seznamu
Â	Home – návrat na výchozí obrazovku
	Page/Intercom – tlačítko pro použití intercomu
	Hold – přidržení hovoru
\bigcirc	Record – nahrávání hovoru
	Navigation key – klávesy pro pohyb v menu s potvrzovacím tlačítkem uprostřed
(A)	Mute – vypnutí mikrofonu během hovoru
(î)	Headset – přepínání mezi headsetem a sluchátkem telefonu
	Transfer – přesměrování hovoru na jiné číslo
<u>*</u>	Conference – tlačítko pro uskutečnění konferenčního hovoru
	Send – potvrdí telefonní číslo a zahájí vytáčení
	– umožňuje vytočení posledního volaného čísla
	Speaker – přepínání mezi sluchátkem a hlasitým odposlechem





Používání náhlavní soupravy nebo reproduktoru

- 1. Pomocí tlačítka SPEAKER 🚺 zapneme/vypneme reproduktor.
- 2. Pomocí tlačítka náhlavní soupravy 🙆 použijeme náhlavní soupravu, jakmile je připojena.

Uskutečnění hovoru

- 1. Zvedněte sluchátko/headset nebo stiskněte tlačítko SPEAKER () nebo dostupnou klávesu LINE (aktivuje hlasitý odposlech).
- 2. Linka bude mít oznamovací tón a LED dioda příslušné LINE bude svítit zeleně.
- 3. Pokud chcete, zvolte jiné tlačítko LINE (alternativní SIP účet).
- 4. Zadejte telefonní číslo.
- 5. Stiskněte tlačítko SEND 🕜 nebo stiskněte kontextové tlačítko DIAL.

Opakované vytáčení

- 1. Zvedněte sluchátko.
- 2. Stiskněte tlačítko SEND 🕜 nebo stiskněte tlačítko REDIAL.

Poznámka: Telefon při opakovaném vytáčení používá stejný SIP účet, jako byl použit pro poslední hovor.

Příjem hovoru

Samostatný příchozí hovor:

1. Přijetí hovoru provedeme zvednutím sluchátka nebo stisknutím tlačítka SPEAKER či stisknutím příslušného LINE tlačítka.

Více příchozích hovorů:

- 1. Pokud je na lince čekající hovor, uživatelé uslyší tón čekajícího hovoru.
- 2. Další volná LINE začne blikat červeně.
- 3. Odpověď na příchozí hovor se provede stisknutím jeho tlačítka LINE.
- 4. Stávající hovor bude přidržen.
- 5. Přepínání mezi hovory se provádí pomocí LINE tlačítka.







Ukončení hovoru

Hovor se ukončí stisknutím kontextového tlačítka Zavěsit nebo zavěšením sluchátka.

Přidržení hovoru

- 1. Přidržení hovoru: Hovor podržíte stisknutím tlačítka Hold 🛄
- 2. Pokračování: Pokračujte v hovoru stisknutím odpovídajícího blikajícího tlačítka LINE.

Přepojení hovoru

Za předpokladu, že uskutečňujete hovor a chcete jej přepojit jinam.

Přepojení naslepo:

- 1. Stiskněte tlačítko TRANSFER 💽
- 2. Vytočte číslo a stiskněte tlačítko SEND 🥢 pro dokončení přepojení aktivního hovoru.

Přepojení s konzultací:

- 1. Stiskněte nečinné tlačítko LINE pro uskutečnění nového hovoru a aktivní hovor bude přidržen automaticky.
- Jakmile je hovor uskutečněn, stiskněte tlačítko TRANSFER (2) následované tlačítkem LINE přidrženého hovoru pro přepojení hovoru.
- 3. Po přepojení hovoru se na telefonu zobrazí základní obrazovka.

Automatické přepojení s konzultací:

- 1. Nastavte automatické přepojení s konzultací ve webovém rozhraní.
- 2. Uskutečněte hovor.
- 3. Stiskněte tlačítko pro přepojení pro novou linku a původní hovor bude automaticky podržen.
- 4. Vytočte číslo a stiskněte tlačítko SEND pro uskutečnění druhého hovoru.
- 5. Stiskněte opět tlačítko TRANSFER 🕬 pro přepojení hovoru.





Třícestná konference

Zahájení konferenčního hovoru:

Za předpokladu, že jste již zahájili konverzace a přejete si, aby se třetí strana zúčastnila konference.

- 1. Stiskněte tlačítko konference, aby se na obrazovce zobrazilo vytáčení konference.
- 2. Vytočte číslo třetí strany a následně stiskněte klávesu SEND .
- 3. Jakmile je uskutečněn hovor se třetí stranou, stiskněte tlačítko ConfCall pro zahájení třícestné konference.

Zrušení konferenčního hovoru:

1. Stiskněte tlačítko Cancel v kontextové obrazovce pro konferenci k návratu ke dvoucestnému hovoru.

Hlasové zprávy

Červeně blikající MWI (Message Waiting Indicator) označuje čekající zprávu.

- 1. Stiskněte tlačítko zpráv pro načtení zprávy. IVR provede uživatele procesem získávání zpráv.
- Stiskněte tlačítko LINE pro načtení zpráv pro příslušný účet. Poznámka: Každý účet vyžaduje konfiguraci portálu hlasové schránky v poli Voicemail user ID.

Ztišit/Smazat

- 1. Stiskněte tlačítko MUTE 🖉 pro zapnutí/vypnutí mikrofonu.
- 2. Ikona Mute označuje, zda je mikrofon ztlumený.

Nastavení hlasitosti

Použijte tlačítko hlasitosti **(_____** pro nastavení hlasitosti vyzvánění, když je telefon nečinný. Stiskněte tlačítko hlasitosti během aktivního hovoru pro nastavení hlasitosti hovoru.

Přidání telefonního kontaktu

- 1. Stiskněte tlačítko PHONEBOOK 💷 pro vstup do telefonního seznamu.
- 2. Stiskněte kontextové tlačítko Další a pokračujte tlačítkem Nový.
- 3. Pomocí klávesnice vyplňte jméno a číslo a potvrďte kontextovým tlačítkem Vložit.







Instalace telefonu:



PC Port – port pro připojení PC (V případě, že se telefon nachází v blízkosti počítače, je možné tato zařízení vzájemně propojit. PC je pak připojeno k telefonu a telefon následně k Vašemu routeru. Není tedy nutné vést zvlášť kabel k telefonu a k počítači.)

LAN Port – ethernetový port pro připojení do sítě (k routeru). Verze GXP1625/1628/1630 umožňují napájení přes POE

Power – 5 V/600 mA port pro připojení napájecího zdroje

Headset Port – port pro připojení RJ9, případně EHS sluchátek

Handset Port – port pro připojení sluchátka

Nastavení přes webové rozhraní

- Stiskněte na telefonu 2× první tlačítko Softkey NextScr (Přepnout). Na displeji se zobrazí IP adresa Vašeho telefonu. Adresa má tvar čísla, např.: 192.168.1.102
- 2. Tuto adresu opište do internetového prohlížeče stejně jako zadáváte webové adresy.
- 3. Vyplňte:
 - Username admin
 - Password admin
 - Language Czech





4. Potvrďte kliknutím na Login.

Grandstream Executive IF ×						- • ×	
⊢ → C 🕯 🗋 IP adre	sa telefonu					2 📭 =	¥
6	GRAND CONNECTIN Username Password Language	STREA THE WOR admin Czech T	L D L D	GXP161	0		
	Copyright © Gran	ndstream Networks, Inc.	2016. All Rights R	eserved.			

- 5. V horní nabídce vyberte položku ÚČTY ÚČET 1 OBECNÁ NASTAVENÍ.
- 6. Vyplňte následující položky:
 - Účet je aktivní zaškrtněte volbu ANO
 - Zobrazované jméno UPC
 - Primární SIP server Sipgw.upc.cz
 - Odchozí proxy server Sipgw.upc.cz
 - Číslo uživatele SIP Vaše telefonní číslo
 - Registrační jméno Vaše telefonní číslo
 - Registrační heslo heslo, které Vám bylo přiděleno
 - Klikněte na Uložit a použít

CONNECTIN	G THE WORLD STAV	ÚČTY NASTAVENÍ	SÍŤ ÚDRŽE	BA TELEFONNÍ SEZNAM
1				Version (Verze) 1.0
ëty	Obecná nastavel	ní		
IČET 1				
Obecná nastavení Nastavaní sítě	Účet je aktivní	© NE ● ANO		
Nastavení SIP	Zobrazené jméno	UPC		
Zvuková nastavení Nastavení hovorů	Primární SIP server	Sipgw.upc.cz		
	Sekundární SIP server			
	Odchozi proxy server	Sipgw.upc.cz		
	Backup Outbound Proxy			
	Číslo uživatele SIP	Vaše telefonní číslo		
	Registrační jméno	Vaše telefonní číslo		
	Registračni heslo	Heslo		
	Název			
	Voice Mail Access Number			







7. Kliknutím na položku Stav si můžete ověřit, že přihlášení proběhlo úspěšně.

Grandstream GXP1610				Admin (A	dministrátor,	Odhlášení F	Restart telefonu Factory R	esel Czech 🔹
GRAND	STREAM	STAV	ÚČTY	NASTAVENÍ	síť	ÚDRŽBA	TELEFONNÍ SEZNAN	
<u> </u>							V	ersion (Verze) 1.0.2.27
Stav	Stav účtu							
Stav uctu Stav sítě	Účet	Číslo	uživatele SII	Primární :	SIP server	Registro	ovat k serveru	
Systémové informace	Účet 1	Vaše t	elefonní číslo	Sipgw.dkm	. GZ	ANO	1	

Nastavení českého jazyka

Český jazyk lze nastavit pomocí dvou způsobů:

1. V menu telefonu



- Stiskněte tlačítko OK v Navigation Key , čímž vstoupíte do menu telefonu.
- Pomocí šipek vyberte: Preference Display Language a zvolte Czech.
- 2. Ve webovém rozhraní
 - Přihlaste se do webového rozhraní viz výše návod na nastavení přes webové rozhraní.
 - Vyberte položku Údržba Jazyk a následně vyberte ze seznamu Czech a klikněte na Uložit a použít.

Grandstream GXP1610				Admin (A	dministráto	or) Odhlášení Restart telefonu Fa	ctory Reset Czech
	STREAM	STAV	ÚČTY	NASTAVENÍ	síŤ	ÚDRŽBA TELEFONNÍ SE	ZNAM
∕ Údržba	Jazyk					Webový přístup Aktualizace a zajišťování Syslog	Version (Verze) 1.0.2.27
Webový přistup Aktualizace a zajišťování	Vyberte jazyk		Czech	Ŧ		Jazyk TR-069 Zabezpečení	
Jazyk	Přípona jazykovéh	o souboru					
TR-069 Zabezpečení			Uložit	Uložit a použ	it Vyn	nazat	

Upgrade firmware

- 1. Přihlaste se do webového rozhraní.
- 2. Vyberte: Údržba Aktualizace a zjišťování.
- 3. U položky Aktualizace firmware a nastavování konfigurace zaškrtněte možnost Vždy kontrolovat dostupnost nového firmware.
- 4. Do kolonky Umístění firmware napište: firmware.grandstream.com
- 5. Potvrďte volbou Uložit a použít a restartujte telefon.
- 6. Po restartu se telefon pokusí najít nový firmware, to může trvat i několik minut.
- 7. Na displeji budete upozorněni na možnost upgradu firmware, po potvrzení se telefon sám upgraduje na nejnovější verzi. Tento proces zabere několik minut, do úplného dokončení telefon nepoužívejte a v žádném případě ho neodpojujte od sítě ani napájecího zdroje. Došlo by k nenávratnému poškození!







GRANDSTREAM	STAV ÚČTY NASTAVENÍ SÍŤ ÚDRŽBA TELEFONNÍ SEZNAM
	Version (Verze) 1.0.2.27
Aktualizace	a zajištování
nový přístup	
ualizace a šťování Aktualizace firmwai nastavování konfigi	Vždy kontrolovat dostupnost nového firmware Kontrolovat pň změně předpony/přípony souboru s mace firmware
de la constantina de	Vždy přeskočit kontrolu dostupnosti nového firmware
Always Authenticat 069 Challenge	e Betore NE ANO
ezpečení Validate Hostname	in Certificate 🔹 NE 🔍 ANO
Povolit, aby DHCP nastavilo server	Option 66 INE I ANO
Povolit DHCP Optio změnu SIP serveru	n 120 pro ● NE ◎ ANO
Automatické zajiště	ini 3CX 💿 NE 🖲 ANO
**************************************	® NE
Automatické aktual	Ano, kontrolovat v intervalu 1008 minut
	Ano, zkontrolovat aplikace každý den
Hodina (0–23)	Ano, zkontrolovat aplikace kazdy tyden
Den v týdnu (0–6)	1
Disable SIP NOTIF Authentication	Y • NE O ANO
Config	
Config Protokol	© TETP ℗ HTTP ◎ HTTPS
Umístění konfig. so	muboru fm.grandstream.com/gs
Config HTTP/HTTF	IS jméno
Config HTTP/HTTP	'S heslo
Předpona názvu so obsahujícího konfig	uboru uraci
Připona názvu sou obsahujícího konfic	boru
Heslo ke XML konf	ig. souboru
Ověření konfig. sou	iboru
Staženi konfiguraci	e zařízení Stažení konfigurace zařízení
Firmware	
Firmware Protokol	◎ TFTP ● HTTP ◎ HTTPS
Umístění firmware	firmware.grandstream.cc
Firmware HTTP/HT	TPS jméno
Firmware HTTP/HT	TPS hesio
Předpona názvu so obsahujícího firmwa	uboru are
Připona názvu sou obsahujícího firmw	boru are

